

1 РАСЧЕТ ДНА **ШИРИНА ДНА**

Измерьте внешнюю ширину корпуса,
вычтите двойную толщину стенок корпуса
и затем вычтите 45 мм.

Ширина дна = Внешняя ширина корпуса –
(2 × Толщина стенок корпуса) – **45 мм**

ПРИМЕР:

Внешняя ширина корпуса = 600 мм

Толщина стенок корпуса = 16 мм

Ширина дна = 600 – (2 × 16) – 45 = **523 мм**

 ДЛИНА ДНА

Длина дна всегда равна длине
боковой стенки ящика.

Длина дна = Длина боковой стенки ящика

2 РАСЧЕТ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ **ШИРИНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ**

Измерьте внешнюю ширину корпуса,
вычтите двойную толщину стенок корпуса
и затем вычтите 51 мм.

Ширина задней стенки = Внешняя ширина корпуса –
(2 × Толщина стенок корпуса) – **51 мм**

ПРИМЕР:

Внешняя ширина корпуса = 600 мм

Толщина стенок корпуса = 16 мм

Ширина задней стенки = 600 – (2 × 16) – 51 = **517 мм**

 ВЫСОТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Выберите значение в зависимости
от высоты стенок системы хранения.

Если высота стенок	Высота задней стенки
94 мм	63 мм
132 мм	101 мм
180 мм	148 мм
244 мм	212 мм

 ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ

- ☐ Внешнюю ширину корпуса
- ☐ Толщину стенок корпуса
- ☐ Длину боковой стенки ящика
- ☐ Высоту стенок системы хранения
- ☐ Правильно рассчитали ширину дна
- ☐ Правильно рассчитали длину дна
- ☐ Правильно рассчитали ширину задней стенки
- ☐ Выбрали правильную высоту задней стенки

 ПРИМЕР РАСЧЕТА**Дано:**

- Внешняя ширина корпуса – 600 мм
- Толщина стенок корпуса – 16 мм
- Длина боковой стенки – 450 мм
- Высота стенок системы = 180 мм

Получаем:

- Ширина дна = 600 – (2 × 16) – 45 = **523 мм**
- Длина дна = **450 мм**
- Ширина задней стенки = 600 – (2 × 16) – 51 = **517 мм**
- Высота задней стенки = **148 мм**

**ВАЖНО!** Все размеры указаны в миллиметрах.