

МОЙКИ для кухни

FRANKE

Рекомендации по эксплуатации

Для очистки следует применять только обычные моющие средства, промывать водой и насухо вытирать, чтобы избежать образования известкового налета от воды.

1. Не применяйте абразив содержащих средств, которые могут оставлять следы – это находится вне наших гарантий. Избегайте щелочных растворов, разъедающих щелочей, травящих веществ и других агрессивных веществ. Известковые пятна лучше всего удалять специальными запатентованными средствами.
2. Такие загрязнения, как пятна от овощных, фруктовых соков, вина удаляйте незамедлительно. Оставшиеся разводы в зависимости от степени выраженности удалите обычным моющим средством. Также можно использовать отбеливающие средства, при этом следить за тем, чтобы неразбавленный отбеливатель не высыхал на поверхности мойки.
3. Качество воды так же может повлиять на внешний вид мойки. Особенно это относится к регионам с повышенной жесткостью воды. Известковый налет легко поглощает пигменты чая, кофе, красного вина. Высушивайте мойку в местах воздействия жёсткой воды для предотвращения образования известкового налета. Также рекомендуем периодически использовать запатентованные средства для очистки стойких пятен от известкового налета в районах, где используется более жесткая вода.

ИЗБЕГАЙТЕ!

1. Попадания пятен от отбеливателя или чистящих средств, содержащих хлорную известь на любое время.
2. Если отбеливание необходимо, например, для очистки выпускного отверстия или перелива, нанесите непосредственно на решетку или выпуск, оставьте на 2-3 минуты, затем тщательно промойте чистой водой. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте в контакте с поверхностью более чем на 30 минут.
3. Падения острых предметов на мойку, так как они могут повредить поверхность
4. Оставлять мокрые предметы на поверхности (такие как влажные полотенца, губки для уборки и т.д.). Скопление воды и её испарение приводит к образованию известкового налета на поверхности мойки.