


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОЙКИ MOER HD7246.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ



№	Наименование	№	Наименование
1	Излив	7	Шланг с коннектором
2	Выдвижной шланг	8	Гибкая подводка (ГВС)
3	Резиновые прокладки	9	Гибкая подводка (ХВС)
4	Металлические прокладки	10	Регулятор подачи воды и переключения между режимами
5	Утяжелитель для шланга	11	Прокладка под панель смесителя
6	Гайка с винтами		

Регулятор подачи воды (10) является основным выключателем. Он должен выключаться каждый раз после использования, в противном случае компания не несёт ответственности за ущерб.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырез под мойку в столешнице делается с учетом конструкции мебели с возможностью производить обслуживание панели со смесителем и снятием ее, если это будет необходимо.


2. На панели смесителя снимите гайки, резиновые прокладки и металлические шайбы с крепежных трубок.	
3. ВАЖНО! Зафиксируйте прокладку (11) на нижней поверхности панели смесителя, сопоставив вырезы на ней с элементами панели. Установка прокладки предотвратит затекание воды под панель.	
4. Проденьте шланг от панели смесителя в монтажное отверстие на мойке.	
5. Установите поочередно резиновые прокладки (3), металлические шайбы (4) и закрутите гайки с винтами (6). После чего закрутите винты до упора.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6. Подключите шланги для подачи воды (8) и (9) к корпусу основного смесителя и системе водоснабжения и установите шланг с коннектором (7) для соединения с выдвижным шлангом.



7. Выдвижной шланг (2) подсоедините к панели через специальный фиксатор. Оденьте на него утяжелитель (5) и зафиксируйте его.





ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

1. Установите регулятор подачи воды в закрытое положение, включите основную систему водоснабжения и убедитесь в отсутствии протечек во всех соединениях на входе.
2. Полностью откройте смеситель и проверьте, нет ли протечек в месте крепления шланга к смесителю, и в месте соединения лейки со шлангом.
3. Несколько раз переключите смеситель в разные режимы (душ, вуаль), чтобы убедиться в отсутствии протечек во всех соединениях.
4. Рабочий уровень напора воды от 0,1 до 0,5 Мпа (от 1 до 5 бар). Если давление превышает эти показатели, необходимо установить редукционный клапан.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Чтобы смеситель и мойка сохраняли аккуратный внешний вид, регулярно ухаживайте за их поверхностью.
2. После каждого использования ополаскивайте смеситель и мойку чистой водой и вытирайте мягкой безворсовой салфеткой.
3. Не используйте средства с крупными абразивными частицами, такие как чистящие порошки и полировальные составы, а также нейлоновые щётки, металлические губки и наждачную бумагу, чтобы не повредить поверхность изделия.
4. Не применяйте кислотные, агрессивные чистящие средства и мыло.
5. Если напор воды заметно уменьшился, снимите душевую лейку или аэратор и очистите отверстия выхода воды.
6. Для очистки налёта следуйте рекомендациям:
 - а) Сначала удалите поверхностные загрязнения и известковый налёт с помощью воды и мягкой ткани.
 - б) Для удаления загрязнений и налёта можно использовать:
 - Мягкое жидкое чистящее средство;
 - Бесцветное неабразивное средство для мытья стёкол;
 - Для удаления стойких загрязнений — раствор уксуса, после чего поверхность можно обработать специальным средством для ухода за сантехникой;
 - Для удаления известкового налёта можно использовать свежий ломтик лимона или апельсиновую корку. Цветная сторона апельсиновой корки помогает удалить не застарелые пятна с поверхности смесителя и мойки без сильного трения.
 - в) После очистки обязательно смойте остатки чистящего средства чистой водой и вытрите поверхность насухо мягкой безворсовой салфеткой.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

- корпус мойки (коррозионная стойкость нержавеющей стали) - 5 лет
- PVD-покрытие - 2 года
- комплектующие - 1 год
- резинки, прокладки, подводки - 6 месяцев

В БЕСПЛАТНОМ ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО ПРИ:

1. Дефектах, вызванных повреждениями при транспортировке изделия с момента его передачи Покупателю;
2. Несоблюдении инструкции по монтажу, неправильной установке, использовании не по назначению, использовании не в домашних условиях;
3. Повреждениях, возникших в процессе эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
4. Переделке и конструктивных изменениях изделия;
5. Повреждениях, вызванных влиянием горячих, острых или тяжелых предметов;
6. Повреждениях, вызванных не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
7. Несоблюдении рекомендаций по обслуживанию и уходу, повреждениях, вызванных использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества кислот, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты и т.п.;
8. Повреждениях изделия, которые произошли в процессе естественного износа;
9. Неполной или неоригинальной комплектации изделия.

Инструкцию получил и ознакомлен

подпись

расшифровка

дата